

2018年10月25日

お客様各位

ビズネット株式会社  
お客様支援本部 商品事業推進部  
東京都千代田区五番町1-2番地3  
五番町YSビル2階

**ソニー CD ラジカセットレコーダー「CFD-S70」無償修理のお知らせ**

日頃よりビズネットをご利用いただき、誠にありがとうございます。

このたび弊社で販売した下記対象商品の一部において、光学ピックアップ部品が原因で、CDが再生できないなどの症状が発生する場合がありますことが判明いたしました。

製造元であるソニー株式会社において無償修理を実施する旨の連絡がございましたので、ご案内致します。

ソニー株式会社

CD ラジカセットレコーダー「CFD-S70/CFD-S401」

ご愛用のお客様へ無償修理のお知らせ(対象範囲変更及び機種追加)

<https://www.sony.jp/radio/info/20170928.html>

※上記 URL 内に引取修理のお申込みフォームがございます

つきましては、対象製品をご使用のお客様で、当該ピックアップ部品が原因で下記症状が発生している場合は、メーカー様専用お問い合わせページかお問い合わせ先（ソニーオーディオコールセンター）までご連絡くださいますようお願い致します。

お客様には、大変ご迷惑おかけいたしますことをお詫び申し上げます。何卒ご容赦賜りますようお願い申し上げます。

**【対象商品】**

掲載ページ	注文コード	商品名	製造番号	メーカー名
P819	261-526	CDラジカセ CFD-S70B ブラック	1000001～1044562	ソニー
	261-527	CDラジカセ CFD-S70W ホワイト	2000001～2073192	

**【対象製品型名の確認方法】**

対象製品型名： 本体の底面に表記されています。

製造番号： 本体の底面の電池ぶたを開き、中に貼付されているシールに表記されています。

**【症状】**

- ・CD が再生できない
- ・CD を挿入しても、液晶画面に“no CD”と表示される
- ・CD 再生時、頻繁に音飛びが発生する

**【弊社販売期間】**

2017年1月1日～2018年10月24日 弊社出荷分

**【お問い合わせ窓口】**

ソニーオーディオコールセンター

フリーダイヤル:0120-476-766（携帯電話、PHSからもご利用いただけます）

受付時間:月～金 9:00～18:00、土・日・祝日 9:00～17:00 ※年末年始を除く

以上